

Wissen van een handzender (Fig. 7)

Let op! Het continue indrukken van de **MEMO/DEL** knop gedurende 20 seconden leidt tot het permanent wissen van alle handzenders zonder de mogelijkheid om dit te herstellen. Het uitvoeren van deze functie wordt zichtbaar op het display met de letters **CLA** (Fig. 7k) en verdwijnt pas na het totaal wissen van het geheugen.

- 1) Zorg er voor dat de jumper “**J1**” (Fig. 4 en 7a) verwijderd is.
- 2) Met de toetsen “**UP**” en “**DOWN**” (Fig. 7b) het gewenste nummer van de handzender opzoeken.
- 3) De toets “**MEMO/DEL**” indrukken en controleren of op het display het teken (Fig. 7c) verschijnt.
- 4) Op het display verschijnen nu achtereenvolgens, onderbroken door een nul teken (Fig. 7 en g), de letters **A** en **b** (Fig. 7d en f). Daarna geeft het display “**ALL**” weer. **Laat nu de “MEMO/DEL” los.** Het totale geheugen van deze handzender is nu gewist.
- 5) Controle of het gekozen nummer leeg is. Zoek met de toetsen “**UP**” en “**DOWN**” (Fig. 7b) het gewenste nummer van de handzender op. Als op het display rechts onder geen punt zichtbaar is, dan is het wissen gelukt.
- 6) Vergeet niet om de jumper “**J1**” (Fig. 4 en 7a) weer terug te zetten.